

X20BB81

1 Allgemeines

1.1 Mitgeltende Dokumente

Weiterführende und ergänzende Informationen sind den folgenden gelisteten Dokumenten zu entnehmen.

Mitgeltende Dokumente

| Dokumentname | Titel |
|--------------|-----------------------------|
| MAX20 | X20 System Anwenderhandbuch |
| MAEMV | Installations- / EMV-Guide |

1.2 Bestelldaten

| Bestellnummer | Kurzbeschreibung | Abbildung |
|---------------|--|--|
| X20BB81 | Systemmodule für erweiterbare Bus Controller X20 Busbasis, für X20 Basismodul (BC, HB ...) und X20 Einspeisemodul, mit einem Erweiterungssteckplatz für X20 Zusatzmodul (IF, HB ...), X20 Abschlussplatten links und rechts X20AC0SL1/X20AC0SR1 beiliegend |  |

Tabelle 1: X20BB81 - Bestelldaten

1.3 Modulbeschreibung

Das Busmodul ist mit einem Erweiterungssteckplatz ausgestattet. Auf dem Modul werden folgende Module gesteckt:

- Basismodul (BC, HB, ...)
- Zusatzmodul (IF, HB, ...)
- Einspeisemodul

Im Lieferumfang sind die linke und die rechte Abschlussplatte enthalten.

- Busbasis mit einem Erweiterungssteckplatz

Information:

Der Bus Controller muss in den Steckplatz ganz rechts eingesteckt werden.